

NÁVOD NA OBSLUHU

Diaľkové ovládanie - 1 kanálový prijímač 433,92 MHz

Napájacie napätie	230V/50Hz
Max. zaťaženie kontaktov	10 A (2300W)
Počet kanálov	1
Pracovná frekvencia	433,92 MHz
Výstup	Relé NC/C/NO



Vážení zákazníci,

ďakujeme Vám za Vašu dôveru a za nákup tohto produktu. Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku. Obsahuje dôležité pokyny k uvedeniu výrobku do prevádzky ak jeho obsluhu. Ak výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod. Ponechajte si tento návod, aby ste si ho mohli kedykoľvek prečítať.

POPIS:

Prijímač diaľkového ovládania s učiacim kódom pre ovládanie rôznych zariadení alebo spotrebičov s napájacím napätím do 230V a maximálnym príkonom do 2300W. Bezdrôtový rádiový prenos 433,92MHz s kódovaním EV1527, Výstupný kontakt relé s prepínacím kontaktom NC/C/NO, zaťažiteľnosť 230V/10A.

BEZPEČNOSŤ:

- Z bezpečnostných a schvaľovacích dôvodov (CE) nie je povolené svojvoľné prestavovanie alebo pozmeňovanie produktov.
- Prístroj nesmie byť vystavený žiadnym extrémnym teplotám (<-10°C /> + 60°C), silným vibráciám alebo silnému mechanickému zaťaženiu.
- Tento prístroj nie je žiadnou hračkou a nepatrí do detských rúk. Deti by mohli prehltnúť diely prístroja alebo sa zraniť.

SCHÉMA ZAPOJENIA:



PRACOVNÉ REŽIMY:

Prijímač môže pracovať v jednom zo štyroch režimov:

Zapojte prijímač, pripojte prívodné napätie (LED svieti na červeno). Vysielač nakonfigurujeme do zariadenia pomocou tohto postupu:

1. Okamžitý režim - stlačte tlačidlo K1 1x (LED dióda sa rozsvieti na zeleno). V tomto režime bude relé aktívne iba počas držania tlačidla na diaľkovom ovládači. Ak tlačidlo uvoľníte, relé sa vypne.

2. Flip-Flop režim - stlačte tlačidlo K1 2x (LED dióda sa rozsvieti na zeleno) v tomto režime dvoma tlačidlami A, B ovládame relé (pri stlačení tlačidla A sa relé prepne do zapnutého režimu, stlačením tlačidla B sa relé vypne).

3. ON/OFF režim - stlačte tlačidlo K1 3x (LED dióda sa rozsvieti zelene), v tomto režime stlačením tlačidla aktivujeme relé a stlačením opätovného tlačidla sa relé vypne.

4. Režim oneskorenia - Stlačte tlačidlo K1 4x (LED dióda na paneli prijímača sa rozsvieti na zeleno), potom stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači. V tomto okamihu bliká LED dióda na paneli prijímača zelene. Keď LED dióda prestane blikáť (trvale svieti na červeno), prijímač je v režime oneskorenia. Teraz keď stlačíte tlačidlo na diaľkovom ovládači, príslušné relé sa zapne a približne po nastavenej dobe sa rozopne. (Prepojky PIN kolíkov oneskorenia nie sú súčasťou balenia).

1. Bez prepojenia PIN kolíkov, oneskorenie 3 sekundy.
2. Prepojenie PIN kolíkov AB, oneskorenie 5 sekúnd.
3. Prepojenie PIN kolíkov CD, oneskorenie 10 sekúnd.
4. Prepojenie PIN kolíkov AB a CD, oneskorenie 20 sekúnd.
5. Prepojenie PIN kolíkov EF, oneskorenie 60 sekúnd.
6. Prepojenie PIN kolíkov AB a EF, oneskorenie 2 minúty.
7. Prepojenie PIN kolíkov CD a EF, meškanie 5 minút.
8. Prepojenie PIN kolíkov AB, CD a EF, meškanie 10 minút.

Programovania ovládačov:

Stlačte tlačidlo K1 na prijímači toľkokrát (raz až štyrikrát), ktorý režim požadujete. Hneď ako sa rozsvieti LED na zeleno stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači, LED zabliká 4 x červeno - HOTOVO. Pri režime FLIP/FLOP je nutné nahráť obidve tlačidlá ON aj OFF, t.j. hneď ako sa rozsvieti LED na zeleno, stlačte tlačidlo A a potom B. Prijímač môže byť naprogramovaný až na 20 ovládačov (naprogramovaním 21. - prvý sa vymaže).

Vymazanie ovládačov: (všetkých) - stlačte tlačidlo K1 na ovládači po dobu 10 sekúnd (LED kontrolka svieti na zeleno cca. po 8 sekundách LED svieti na červeno). Vymazané.

Kompatibilita a nastavenia:

Prijímač je kompatibilný so všetkými bezdrôtovými ovládačmi ZY aj nástennými ovládačmi RF433.

Údržba a čistenie:

Produkt nevyžaduje žiadnu údržbu. Na čistenie puzdra používajte len mäkkú, mierne vodou navlhčenú handričku. Nepoužívajte žiadne prostriedky na drhnutie alebo chemické rozpúšťadlá (riedidlá farieb a lakov), pretože by tieto prostriedky mohli poškodiť púzdro produktu.

Recyklácia:

Elektronické a elektrické produkty sa nesmú vyhadzovať do domových odpadov. Likvidujte odpad na konci životnosti výrobku primerane podľa platných zákonných ustanovení. Šetrite životné prostredie a prispajte k jeho ochrane!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na škody, ktoré vyplývajú z neodborného zaobchádzania, nehody, opotrebenie, nedodržanie návodu na obsluhu alebo zmien na výrobku, vykonaných treťou osobou.

E.M.A. - ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. , Kpt. Uhra 2366/7 , 924 01 Galanta
Predajňa: 031/780 4046 E-shop infolinka: 031/780 7167 E-mail: objednavky@ema-elektro.sk

www.ema-elektro.sk