

NÁVOD NA POUŽITIE

Bezdrôtové RF ovládače, 433,92 MHz

Vážení zákazníci,
ďakujeme Vám za Vašu dôveru a za nákup tohto produktu. Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku. Obsahuje dôležité pokyny k uvedeniu výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu. Ak výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod. Ponechajte si tento návod, aby ste si ho mohli kedykoľvek prečítať!

Charakteristika a rozsah použitia:

Nástenné ovládače RF433 alebo prenosné RF kľúčienky sú rádiové, batériou napájané ovládače, ktoré umožňujú bezdrôtovo ovládať spínače vybavené prijímačom RX 433MHz ako napr. :

- Sonoff TX2, TX3 (jedno dvoj a trojtlačidlové)
- Sonoff RF
- Sonoff SLAMPHER
- Sonoff 4CH Pro
- ZK-1 a ZAB-4



Nástenný ovládač RF433-2CH



RF kľúčienka

Inštalácia RF ovládačov a spárovanie so spínačmi SONOFF:

Ovládač opatrne otvorte zasunutím skrutkovača do medzery na spodnom okraji ovládača. Priloženú batériu CR2032 vkladajte tak, aby kontaktné plochy s označením + smerovali hore. Kľúčienku nie je potrebné rozoberať, tá už obsahuje batériu. Aby sme spínače mohli ovládať uvedenými ovládačmi, je potrebné ich najprv spárovať. Pre úspešné spárovanie je nutné najprv prepnúť zariadenie do učiaceho režimu.

Prepnutie zariadenia do učiaceho režimu

Sonoff TX2, TX3 a T1 - zatlačte a držte tlačidlo na spínači cca. 5-7 sekúnd, pokiaľ sa nezvzve krátke pípnutie. Ihneď potom stlačte tlačidlo na RF ovládači. Následne sa ozve ďalšie pípnutie a tým je spárovanie ukončené.

Sonoff 4CH, Sonoff RF, Sonoff Slampher - nájdite na spínači (Sonoff 4CH, Sonoff RF alebo Sonoff Slampher) HW tlačidlo a stlačte 2 x rýchlo po sebe. LED dióda sa rozsvieti na červeno. Ihneď potom stlačte tlačidlo na RF ovládači a týmto bude spárovanie ukončené. U niektorých novších modeloch postup nahrávania RF ovládačov môže byť odlišný. Aktuálny postup pridávania ovládačov nájdete v originálnom návode, ktorý je v balení.

Po úspešnom spojení ovládača s jednotkou, ovládač RF433 priskrutkujte alebo nalepte obojstrannou lepiacou páskou na príslušné miesto.

Záruka:

Každý výrobok je pri výrobe starostlivo testovaný. Ak sa aj napriek tomu stane, že výrobok vykazuje poruchu, kontaktujte nás. Záruka na všetky Sonoff zariadenie je pre koncových užívateľov v dĺžke 24 mesiacov od zakúpenia. Predajca ani výrobca nenesie zodpovednosť za poruchy spôsobené nevhodným použitím či vzniknuté hrubým zaobchádzaním s výrobkom. Na takto vzniknuté poruchy sa nevzťahuje záruka.

Informácie o likvidácii elektronických prístrojov:



Uvedený symbol znamená, že elektronické výrobky, ako tento, nesmú byť podľa smernice 2012/19 EU likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobok odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Ďalšie podrobnosti si možno vyžiadať od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

EÚ Vyhlásenie o zhode:

RF zariadenia spadajú do kategórie I rádiových zariadení a môžu sa používať a predávať na trhu EÚ bez akýchkoľvek obmedzení a registrácie. Frekvenčné pásmo, ktorým sú RF zariadenia ovládané, je 433,92 MHz s rádiovýkonom menším ako 20mW, čím spĺňajú normu ICNIRP podľa požiadaviek normy EN 62479: 2010, ktoré ustanovujú požiadavky pre vystavenie človeka elektromagnetickým poliam v rozsahu 10 MHz až 300 GHz.

Dovozca (www.ema-elektro.sk) prehlasuje, že uvedené zariadenia na základe svojej koncepcie a konštrukcie, zodpovedajú príslušným požiadavkám Európskej únie.

E.M.A. - ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. , Kpt. Uhra 2366/7 , 924 01 Galanta

Predajňa: 031/780 4046 E-shop infolinka: 031/780 7167 E-mail: objednavky@ema-elektro.sk

www.ema-elektro.sk