

Návod na použitie

2- kanálové diaľkové ovládanie - 433MHz prijímač ZAB-2 s učiacim sa kódom

Vážení zákazníci

ďakujeme Vám za Vašu dôveru a za nákup tohto produktu . Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku . Obsahuje dôležité pokyny k uvedeniu výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu. Ak výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod. Ponechajte si tento návod, aby ste si ho mohli kedykoľvek prečítať.

Popis :

Napájanie: 12V DC, Pracovná frekvencia: 433,92MHz, Relé: 3A / 30V DC, 3A / 250V AC

Rozmery prijímača: 86 x 40x 20 mm, ASK modulácia, pracovná teplota: -10°C až +60°C

Bezpečnosť :

- Z bezpečnostných a schvaľovacích dôvodov (CE) nie je povolené svojvoľné prestavovanie alebo pozmeňovanie produktov.
- Prístroj nesmie byť vystavený žiadnym extrémnym teplotám (<-10 ° C /> + 60 ° C), silným vibráciám alebo silnému mechanickému zaťaženiu.
- Tento prístroj nie je žiadnou hračkou a nepatrí do detských rúk. Deti by mohli prehltnúť diely prístroja alebo sa zraniť.

Schéma zapojenia:



Prijímač dokáže pracovať v troch režimoch :

Zapojte prijímač, pripojte prívodné napätie (blikne červená LED dióda). Vysielač nakonfigurujeme do zariadenia pomocou nasledujúceho postupu:

Okamžitý režim - stlačte tlačidlo **SW2** 1x - (LED dióda sa rozsvieti na červeno). Stlačením tlačidla na spínači diaľkového ovládania sa na čas pridržania tlačidla aktivuje relé. Ak tlačidlo uvoľníte, relé sa vypne.

Flip-Flop režim - stlačte tlačidlo **SW2** 2x - (LED dióda sa rozsvieti na červeno) v tomto režime dvoma tlačidlami A, B (C, D) ovládame relé (pri stlačení tlačidla A (C) sa relé A (C) prepne do zapnutého režimu, a relé B (D) sa vypne. Stlačením tlačidla B (D) sa relé A (C) vypne a zároveň sa zapne relé B (D).

ON / OFF režim - stlačte tlačidlo **SW2** 3x - (LED dióda sa rozsvieti na červeno), v tomto režime stlačením tlačidla aktivujeme relé a stlačením opätovného tlačidla sa toto relé vypne.

Programovanie ovládačov:

Stlačte tlačidlo **SW2** v prijímači toľkokrát (jeden až tri krát), ktorý režim požadujete , LED sa rozsvieti na červeno , stlačte tlačidlo i na diaľkovom ovládači , uvoľníte tlačidlo na ovládači po cca. 3 sekundách . Pustíte tlačidlo na prijímači . Opätovne stlačte tlačidlo na ovládači , LED zabliká 2 x červeno - hotovo . Opakujte tento postup s ďalšími ovládačmi . Prijímač môže byť naprogramovaný až na 20 ovládačov (naprogramovaním 21. ovládača sa prvý vymaže).

Vymazanie ovládačov (všetkých) - stlačte tlačidlo **SW2** na ovládači po dobu 10 sekúnd. (LED kontrolka sa rozsvieti a po 8 sekundách zhasne). Vymazané.

Spolupracujúce príslušenstvo: Kľúčenky série ZY.

Údržba a čistenie:

Produkt nevyžaduje žiadnu údržbu. Na čistenie púzdra používajte len mäkkú, mierne vodou navlhčenú handričku. Nepoužívajte žiadne prostriedky na drhnutie alebo chemické rozpúšťadlá (riedidlá farieb a lakov), pretože by tieto prostriedky mohli poškodiť púzdro produktu.

Recyklácia:

Elektronické a elektrické produkty sa nesmú vyhadzovať do domových odpadov. Likvidujte odpad na konci životnosti výrobku primerane podľa platných zákonných ustanovení. Šetrite životné prostredie a prispejte k jeho ochrane!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na škody, ktoré vyplývajú z neodborného zaobchádzania, nehody, opotrebenie, nedodržanie návodu na obsluhu alebo zmien na výrobku, vykonaných treťou osobou.

E.M.A. - ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. , Kpt. Uhra 2366/7 , 924 01 Galanta

Predajňa: 031/780 4046 , E-shop infolinka: 031/780 7167 , E-mail: objednavky@ema-elektro.sk

www.ema-elektro.sk