

Návod na obsluhu

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby Vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. Určené na používanie v domácnosti alebo vo vnútri miestnosti. Výrobok by mala používať len dospelá osoba. Nikdy nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami. Zabráňte blízkosti či dotykom s domácou a výpočtovou elektronikou.

Táto doplnková beždrôtová zásuvka môže byť ovládaná buď ručne, alebo pomocou diaľkového ovládania. Zásuvka je určená k sade Solight DY08.

Obsah balenia

- 1x prijímač – zásuvka s 13A/3000W

Technické parametre

- dosah: max. 30m v otvorenom priestranstve bez prekážok
- napätie: max. 250V, 50Hz
- príkon: 3000W
- max. záťaž: 13A
- prenosová frekvencia: 433,92MHz
- pracovná teplota: 0 – 35°C

Základné informácie

- Zásuvky nepripájajte vzájomne do seba.
- Vzdialenosť medzi dvoma zásuvkami v prevádzke by mala byť viac než 50 cm.
- Určené len pre použitie vo vnútorných priestoroch, pri teplotách od 0°C do 35°C. Nie je určené pre vonkajšie použitie.
- Nepripojujte beždrôtovú zásuvku do predlžovacieho kábla. Zapojte len priamo do hlavného zdroja napájania v stene.
- Nepripojujte zariadenie, ktoré by malo byť vždy pod dohľadom – mohlo by dôjsť k požiaru alebo k vzniku iných škôd (napr. žehličku alebo panvicu).
- Neotvárajte prístroj. Opravy môže uskutočniť len odborník. Nesprávne používanie a neodborné opravy môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo skrat.
- Dosah signálu je uvedený vždy ako maximálny vo voľnom priestranstve bez prekážok a môže byť výrazne ovplyvnený materiálom budovy kde je výrobok používaný. Dosah signálu rovnako závisí na umiestnení vysielača i prijímača. Vyvarujte sa umiestneniu častí prístroja v blízkosti tepelných zdrojov, oblastí so zvýšenou vlhkosťou vzduchu, zdrojov elektromagnetického žiarenia, silových vodičov a veľkých kovových predmetov.

Prevádzkové informácie

Prijímač - zásuvku môžete zapojiť do ktorejkoľvek zásuvky v stene s ochranným kolíkom. Prístroj, ktorý by sa mal beždrôtovo ovládať, je treba zapojiť do beždrôtovej zásuvky. Beždrôtovo ovládaný prístroj musí byť vždy zapnutý.

- Zasuňte zástrčku beždrôtovej zásuvky do sieťovej zásuvky.
- Tlačidlo ON/OFF (ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ) slúži k ručnému zapnutiu alebo vypnutiu pripojeného zariadenia a zároveň slúži k aktivácii procesu párovania zásuvky s diaľkovým ovládačom.
- Kontrolka na zásuvke svieti nepretržite len vtedy, ak je zásuvka zapnutá. Bliká v okamžiku, kedy je pripravená k párovaniu.

Nastavenie

- Zasuňte zástrčku beždrôtovej zásuvky do sieťovej zásuvky. Stlačte tlačidlo na zásuvke po dobu dlhšiu, než 3 sekundy (ale kratšiu, než 6 sekúnd). Tlačidlo uvoľnite, LED indikátor sa rozblíka a zásuvka je v párovacom režime.
- Príbližte diaľkový ovládač k zásuvke a stlačte ktorékoľvek tlačidlo ON z rady A až C za účelom spárovania kódov.
- Pripojte elektrický spotrebič do beždrôtovej zásuvky a zapnite ju.
- Stlačením príslušného tlačidla ON (ZAPNUTÉ) na diaľkovom ovládači zapnete zásuvku. LED kontrolka indikuje, že zásuvka je zapnutá.
- Vyššie popísaným spôsobom môžete spárovať ďalšie beždrôtové zásuvky s diaľkovým ovládačom.
- Ku každému z páru tlačidiel A, B, C môžete priradiť viac zásuviek. Ďalšiu zásuvku pod rovnaké tlačidlo pripravujete rovnakým spôsobom ako tú prvú.
- Pokiaľ urobíte pri párovaní chybu a potrebujete párovanie zmeniť, podržte tlačidlo na zásuvke po dobu aspoň troch sekúnd (ale menej než 6 sekúnd), pokiaľ nezačne LED kontrolka blikať, potom stlačte tlačidlo OFF z priradenej rady a dôjde k zrušeniu párovania tejto dvojice tlačidiel ON a OFF. Potom zopakujte vyššie uvedený postup pre párovanie. Pokiaľ chcete vymazať celú pamäť zásuvky, podržte tlačidlo na zásuvke po dobu dlhšiu než 6 sekúnd.
- Dodržujte minimálnu vzdialenosť beždrôtových zásuviek od seba. V prevádzke by mala byť viac než 50 cm.

Dôležité upozornenie

- Do beždrôtovej zásuvky môžete pripojiť len prívodnú šnúru (nikdy nie spotrebič, ktorý obsahuje zástrčku na priamo).
- Nepoužívajte výrobok, ak je poškodený alebo ak má uvoľnené spojovacie skrutky.
- Nepoužívajte výrobok, pokiaľ bol poškodený dažďom alebo vlhkým prostredím.
- Nevystavujte výrobok priamemu slnku a chráňte ho pred teplom.
- Nezasunujte do zásuvky príliš energeticky náročné spotrebiče, ak ich príkon presahuje 13A / 3000W